

Obchodní zastoupení SANIT ČR

Jungmannova 1498/2, Znojmo, PSČ 669 02, Česká republika

tel./fax: 515 241 765, mobil: 736 626 255

e-mail: info@sanit.czwww.sanit.cz

Montážní návod - splachovací nádrž 928 UNI

Splachovací nádrž SANIT 928 UNI je nádrž s možností univerzálního použití jako vysoko (s trubicí), tak i nízko (koleno) položena s množstvím splachované vody 7 - 9 l, vnitřní izolací, přívod vody ze 3 stran, nápuštní ventil 506 M - hlučnost do 20 db.

Součástí nádrže je upevňovací materiál, odtokové koleno včetně manžety, splachovací zařízení pro variantu - vysoko položena (ramínko, gumová redukce, šňůra, držadlo). Rohový ventil a splachovací "stop" táhlo na zvláštní objednávku.

Montáž a nastavení:

Nádržka se zavěsí pomocí dvou plastových držáků a hmoždinek pro které se vyvrtají otvory (dle schématu vloženého v nádrže), dle šablony, kterou je možné vystříhnout z víka obalu nádrže. Pomocí plastové převlečené matice a plochého konusového těsnění se připojí koleno k nádrže. Koleno je možné rozměrově upravit odříznutím, podle potřebné délky. (pomocí gumové redukce, plastové převlečné matice a plochého konusového těsnění se připojí splachovací trubice k nádrže).

Výšku hladiny nastavíme otočením plováku hydraulického nápuštního ventilu. Napouštěcí ventil lze připojit podle potřeby na pravý nebo levý bok těla nádržky. Připojení napouštěcího ventilu se provede pomocí připojovací hadičky. Splachování se provádí stisknutím ovládacího tlačítka na víku nádrže. Vypouštění se zastaví zmáčknutím tlačítka v místě označeném STOP (nízko položená). Splachování se provádí zatažením šňůry, v případě použití "stop" táhla stažením a zastavení splachování jeho opětovným zvednutím do původní polohy.

Upozornění:

Při montáži doporučujeme použít montážní schéma "MONTAGE" vložené výrobcem do nádržky.